

INSTRUCTIONS:
ATV RUNABOUT ORGANIZER

MODE D'EMPLOI :
ORGANISATEUR POUR PORTE-BAGAGES DE VTT

INSTRUCCIONES:
ORGANIZADOR PARA REJILLA DE CARGA DE VTT



INSTRUCTIONS: ATV RUNABOUT ORGANIZER

 **WARNING**

Your organizer is not a seat. Riding on the organizer can result in serious injury or death.

 **CAUTION**

Be sure your organizer is strapped securely and tightly to your ATV rack before driving.


 **CAUTION**

Although your organizer has treated outside zippers and is coated to resist and repel water, no fabric is completely waterproof. Wrap any items that can be damaged by water in plastic.



Installation

Strap your organizer to the rack of your ATV using the six adjustable ladder locks located on the lower edges of your organizer (Fig. 1). Be sure that the straps are tight before you drive.



Flip up the side fabric support panels and secure with the rip-n-grip strips.

There is also a center cargo divider [B] which you can attach by aligning the rip-and-grip tabs to the tabs on the center of the cargo compartment [Fig 2].

When you need to store or fold down your organizer simply flip these panels back down.

Fig.2

[B]

Loading Your Organizer

Put the heaviest items toward the bottom and the center. Clothing and other soft items can be used to cushion breakable items from other hard or heavy items in a pocket or compartment.

Cleaning

Clean your organizer with a soft brush and warm water. DO NOT USE SOAP as it can damage the protective coatings on the fabric. Air dry.

Storage

To avoid mildew be sure that your organizer is completely dry before you store it for an extended period in an enclosed area.



DO NOT USE SOAP
NE PAS UTILISER DE SAVON
NO USAR JABÓN



DO NOT PACK WET
NE PAS RANGER MOUILLÉ
NO GUARDAR HÚMEDO



NOT WATERPROOF
NON IMPERMÉABLE
NO ES IMPERMEABLE



NO TOOLS REQUIRED
AUCUN OUTIL NÉCESSAIRE
NO REQUIERE HERRAMIENTAS



NO BLEACH
NE PAS JAVELLISER
NO USAR LEJÍA



LINE DRY
ÉTENDRE MOUILLÉ
COLGAR PARA SECAR



DO NOT IRON
NE PAS REPASSER
NO PLANCHAR


15-071-043801-00

CLASSIC ACCESSORIES, INC.
KENT, WA USA 98032
classicaccessories.com



MODE D'EMPLOI : ORGANISATEUR POUR PORTE-BAGAGES DE VTT





 AVERTISSEMENT

L'organisateur n'est pas un siège. Vous courrez un risque de blessure grave voire mortelle si vous vous asseyez sur l'organisateur lorsque vous conduisez.

 ATTENTION


Assurez-vous que l'organisateur est solidement attaché au porte-bagages du VTT avant de conduire.

 ATTENTION

Bien que l'organisateur comporte des fermetures extérieures à glissière à l'épreuve des intempéries et qu'il ait été traité avec un enduit déperlant afin de résister à l'eau, aucune toile n'est complètement imperméable. Enveloppez dans du plastique tout objet pouvant être endommagé par de l'eau.

Installation



Attachez l'organisateur au porte-bagages du VTT en utilisant les six boucles de réglage situées sur les bords inférieurs de l'organisateur (Fig. 1). Assurez-vous que les sangles sont bien serrées avant de conduire.



Redressez les panneaux latéraux en toile et fixez-les en place à l'aide des languettes autoagrippantes.

Il existe également une cloison de séparation centrale (B) que vous pouvez fixer en alignant les languettes autoagrippantes avec les bandes situées au centre du compartiment de rangement (Fig. 2).

Lorsque vous souhaitez ranger ou plier l'organisateur, il vous suffit de rabattre ces panneaux.

Chargement de l'organisateur

Placez les articles les plus lourds au fond, au centre. Les vêtements et autres articles mous peuvent être utilisés afin protéger les objets fragiles des objets durs ou lourds qui se trouvent dans une poche ou dans un autre compartiment.

Nettoyage

Nettoyez l'organisateur avec une brosse à soies douces et de l'eau tiède. NE PAS UTILISER DE SAVON car il risque d'endommager le revêtement protecteur qui a été ajouté en usine. Laissez l'organisateur sécher à l'air libre.

Remisage

Pour éviter toute apparition de moisissure, assurez-vous que l'organisateur est complètement sec avant de le remiser pour une longue période dans un espace clos.



DO NOT USE SOAP

NE PAS UTILISER DE SAVON

NO USAR JABÓN



DO NOT PACK WET

NE PAS RANGER MOUILLÉ

NO GUARDAR HÚMEDO



NOT WATERPROOF

NON IMPERMÉABLE

NO ES IMPERMEABLE



NO TOOLS REQUIRED

AUCUN OUTIL NÉCESSAIRE

NO REQUIERE HERRAMIENTAS



NO BLEACH

NE PAS JAVELLISER


NO USAR LEJÍA



LINE DRY

ÉTENDRE MOUILLÉ

COLGAR PARA SECAR

DO NOT IRON

NE PAS REPASSER

NO PLANCHAR

15-071-043801-00


CLASSIC ACCESSORIES, INC.
KENT, WA USA 98032

classicaccessories.com



INSTRUCCIONES: ORGANIZADOR PARA REJILLA DE CARGA DE VTT





 ADVERTENCIA

El organizador no es un asiento. Transportar a alguien encima del organizador puede resultar en lesiones serias o la muerte.

 PRECAUCIÓN


Asegúrese de que el organizador esté amarrado con seguridad y firmemente a la rejilla de carga del VTT antes de empezar a conducir.

 PRECAUCIÓN

Aunque el organizador tiene cremalleras externas tratadas y tiene un recubrimiento para resistir y repeler el agua, ningún material es completamente impermeable. Envuelva en plástico los artículos que puedan dañarse si les cae agua.


Instalación

Amarre con correas el organizador a la rejilla de carga del VTT usando las seis hebillas con trabas ajustables ubicadas en los extremos inferiores del organizador (Fig. 1). Asegúrese de que las correas estén firmemente ajustadas antes de conducir.



Voltee hacia arriba los paneles de soporte de tela laterales y asegúrelos con bandas de gancho y lazo.

También hay un divisor de carga central (B) que puede acoplar alineando las bandas de gancho y lazo a las lengüetas que están al centro del compartimiento de carga (Fig. 2).



Cuando necesite guardar o doblar el organizador, simplemente volteé hacia abajo estos paneles.

Cómo llenar el organizador

Coloque los artículos más pesados abajo y al centro. Ropa y otros artículos pueden usarse para proteger artículos que pueden quebrarse separándolos de otros artículos duros o pesados en un bolsillo o compartimiento.

Limpieza

Limpie el organizador con un cepillo suave y agua tibia. NO USE JABÓN ya que puede remover las capas de protección que se aplican en la fábrica. Deje secar el organizador al aire libre.

Almacenamiento

Para evitar cualquier posibilidad de moho, asegúrese de que el organizador está completamente seco antes de almacenarlo en un recinto cerrado por un período prolongado de tiempo.



DO NOT USE SOAP

NE PAS UTILISER DE SAVON

NO USAR JABÓN



DO NOT PACK WET

NE PAS RANGER MOUILLÉ

NO GUARDAR HÚMEDO



NOT WATERPROOF

NON IMPERMÉABLE

NO ES IMPERMEABLE



NO TOOLS REQUIRED

AUCUN OUTIL NÉCESSAIRE

NO REQUIERE HERRAMIENTAS



NO BLEACH

NE PAS JAVELLISER


NO USAR LEJÍA



LINE DRY

ÉTENDRE MOUILLÉ

COLGAR PARA SECAR

DO NOT IRON

NE PAS REPASSER

NO PLANCHAR

15-071-043801-00

CLASSIC ACCESSORIES, INC.
KENT, WA USA 98032 ©2013
classicaccessories.com

